

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EXTRACTOR BHO 60*50

	Gebruikstoepassing De ADDIPURE BHO 60*50 extractor (niet in hoogte verstelbaar) is ideaal voor het extraheren van gedroogde en verkrumelde bladeren, bloemen, kruiden, takjes, volledige planten en restmateriaal van oogst en verwerking. Leveringsomvang ADDIPURE extractor BHO 60*50, niet in hoogte verstelbaar (Art. 02.02.06) 1 x ADDIPURE extractor BHO 60*50 compleet <i>(1 x afdichting voor extractiekop, 1 x extractiebuis met een lengte van 135 mm / diameter van 50 mm, 1 x filterunit met 3-laags BHO-filtersysteem)</i> 3 x ADDIPURE ADQ extractiefilter, wit, gepatenteerd
(1) Extractiekop afdichting  (2) Extractiebuis met technische glasparsels  (3) Filtereenheid 	Montage, gebruik en reiniging Montage: Schroef de extractiekop afdichting (1) met de zwarte O-ring bovenaan op de extractiebuis (2). Hierbij wordt weerstand ondervonden (afdichting), die moet worden overwonnen om te voorkomen dat het extractiemiddel naar boven ontsnapt. Schroef vervolgens de filterunit (3), met het voorgemonteerde drievoudige ADDIPURE BHO-filtersysteem en de zwarte O-ring onderaan, op de extractiebuis (2). Ook hier is er weerstand merkbaar door de O-ring. Gebruik: Draag ADDIPURE-handschoenen om verwondingen aan handen en vingers te voorkomen, aangezien het kookpunt van bijvoorbeeld ADDIPURE DME -24,8°C bedraagt. Neem een spuitbus van 500 ml ADDIPURE DME of n-butaan. Gebruik een ADDIPURE virginale PTFE-folie of een opvangcontainer van temperatuurbestendig materiaal (-50°C tot 120°C). Vul tot 20 gram goed gedroogd of vers ingevroren en fijn gemalen plantmateriaal. Vul bij voorkeur de bovenste 1 à 2 cm met ADDIPURE-glasparels zodat het extractiemiddel gelijkmatig over het plantmateriaal wordt verdeeld. Vul de resterende vrije ruimte volledig met technische glasparsels van ADDIPURE met optimale precisie. Dit maakt het mogelijk om minder extractiemiddel te gebruiken, wat het risico op ontsteking vermindert en de milieubelasting door VOS (vluchtige organische stoffen) beperkt. Reiniging: Wij raden aan om de ADDIPURE BHO 60*50-extractor, de technische glasparsels van ADDIPURE en de twee herbruikbare roestvrijstalen filters direct na gebruik te reinigen. Bij voorkeur met de ADDIPURE 2in1 Cleaner Disinfectant, die tevens desinfecteert. Bij sterke vervuiling de onderdelen 24 uur laten weken in de ADDIPURE 2in1-reiniger. Daarna borstelen met een middelzachte borstel, spoelen met lauwwarm water en aan de lucht laten drogen op kamertemperatuur.
 	Veiligheidsinstructies Gebruik het apparaat niet in gesloten ruimtes, uitsluitend in de open lucht. Draag handschoenen tijdens de extractie en bij het vervangen van het ADQ-filter. Adem de dampen niet in. Verwijder de lege spuitbus pas 30 seconden nadat de extractie is voltooid. Open de ADDIPURE BHO 60*50 niet tijdens de extractie. Gebruik op eigen risico en binnen de grenzen van de wet. De gebruikte extractiemiddelen, zoals ADDIPURE DME of n-butaan, zijn uiterst ontvlambaar. Doof alle open vlammen. Roken is ten strengste verboden tijdens het extractieproces. Het wordt aangeraden om een veiligheidsbril en het witte bescherm pak te dragen. Ook wordt het dragen van ADDIPURE-handschoenen aanbevolen om de handen te beschermen tegen de kou tijdens het gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EXTRACTOR BHO 60*50



Instructies voor het produceren van puur olie-extract

(1) Verkruimel het goed gedroogde of vers ingevroren plantenmateriaal om een zo groot mogelijk contactoppervlak te creëren voor het ADDIPURE-extractiemiddel. Vul het verkruimelde materiaal met een trechter of lepel in de ADDIPURE BHO 60*50-extractor. (2) De afdichting van de extractiekop en de filterunit moeten stevig op de extractiebuis worden geschroefd. Vries alle onderdelen in vóór de extractie! (3) Houd met één hand de 500 ml spuitbus met het extractiemiddel rechtop en druk het mondstuk op het gat in de afdichting van de extractiekop. Met de andere hand, beschermd door een handschoen, houd je de ADDIPURE BHO 60*50-extractor op een afstand van 5 tot 10 cm boven de opvangcontainer of ADDIPURE PTFE-folie. (4) Druk de spuitbus volledig leeg zonder los te laten. Verwijder de lege spuitbus niet gedurende 30 seconden, zodat het extractiemiddel volledig naar beneden kan stromen. (5) Afhankelijk van het soort plantenmateriaal en de mate van verdichting, stroomt de vloeistof na enkele minuten in de opvangcontainer. Aangezien het vloeibare oplosmiddel de extractor verlaat bij temperaturen van -10 tot -35 °C, bestaat het risico op condensatie van water uit de vochtige omgevingslucht. Om dit te voorkomen, wordt aanbevolen om een deksel te vouwen van de ADDIPURE PTFE-folie (Teflonfolie). (6) Deze vloeistof, bestaande uit het extractiemiddel en de plantenextracten, is gefilterd door het innovatieve 3-laags ADDIPURE BHO-filtersysteem. (7) Om de verdamping van het vloeibare extractiemiddel te versnellen (zonder al te veel verlies van terpenen), kan de opvangcontainer in een warm waterbad van 15 tot 20 °C worden geplaatst. Beweeg het vloeibare extract voorzichtig heen en weer. (8) Na verloop van tijd verdampt het vloeistofmengsel en blijft er een harsachtig, plakkerig extract over. Schraap het olie-extract uit de opvangcontainer of verwijder het eenvoudig van de ADDIPURE PTFE-folie zonder verlies van extract. (9) Dit is het ideale moment om het extract in een ADDIPURE vacuümkamer verder te zuiveren van resterende extractiemiddelen. Het extract uit de ADDIPURE vacuümkamer moet nu halfvast zijn – hard als glas bij koude temperaturen, en kneedbaar boven 20 tot 25 °C. (10) Doe het afgewerkte olie-extract in een opslagcontainer. Het extract kan nu worden gedabt, verdampt, gerookt of toegevoegd bij het bakken/koken. (11) Reinig en desinfecteer de extractor, de technische glasparsels en de twee herbruikbare roestvrijstalen filters direct na gebruik met de ADDIPURE 2in1 Cleaner Disinfectant. (12) Het witte ADDIPURE ADQ-extractiefilter moet worden vervangen na 5–7 extracties. Verwijder hiervoor de filterunit van de extractiebuis. (13) Duw het 3-laags ADDIPURE BHO-filtersysteem voorzichtig van onderaf omhoog. Verwijder het witte ADQ-filter tussen de twee roestvrijstalen filters en vervang het. Draag handschoenen om je handen en vingers te beschermen tegen snijwonden, aangezien de roestvrijstalen filters scherpe randen hebben.

ADDIPURE – hoogste extractzuiverheid ADDITEQ – hoogste klanttevredenheid



ADDITEQ zet zich in voor de ontwikkeling en productie van Europa's beste apparatuur voor BHO- en DHO-extractie van plantaardig materiaal, met als doel het verkrijgen van de zuiverste essentiële oliën. Klanttevredenheid is voor ons minstens zo belangrijk. Samen met uw ADDIPURE-partner garanderen wij een uitstekende gebruikerservaring en maximale tevredenheid. ADDIPURE en onze partners garanderen een hoge klanttevredenheid!

U kunt ADDIPURE op elk moment bereiken via de website: www.addipure.eu